

Produsent: Førre Trevarefabrikk As
Organisajonsnr: 954238415
Adresse: Høgahaug 10, 5563 Førresfjorden
Tlf: 52754470
Hjemmeside: www.forrevindu.no
Mail: post@forrevindu.no

Kunde:

Ordrenr:

Montering: Produkter monteres etter monteringsanvisning som du finner på produktet eller på www.forretrevare.no.

Leveranser er ikke pakket for utendørs lagring og må snarest mulig plasseres tørt. For å unngå eventuell fuktighet/ kondens som kan skade produktene, må deretter emballasjen åpnes for lufting.

Vedlikehold:

- * Vinduer og dører rengjøres ved behov med mildt såpevann uten slipemiddel. Vi anbefaler 1 gang pr år.
- * Bevegelige deler smøres med olje en gang pr år eller ved behov.
- * Eik bør oljes jevnlig med en hardtreolje, flere ganger årlig! Vask over og puss lett overflaten før man påfører ny olje.
- * Malte overflater rengjøres og ettermales ved behov. Dette vil variere fra 3-10 år. Sjekk særlig hjørnesammenføyninger.
- * Glassene bør ikke rengjøres med, eller på andre måter utsettes for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset.
- * Glasset må ikke tildekkes innvendig da glassets evne til å tåle temperaturforskjeller er begrenset. Når temperaturforskjellen på glassoverflaten overskrider en viss grense er det fare for brudd i glasset. (termisk sprekk) Dette kan skje i forbindelse med bruk av innvendig solavskjerming, isolasjon, hageputer, folie o.l. som ligger for nær glasset.
- * Dugg kan oppstå utvendig på grunn av god isolasjonsevne i glasset.
- * Dugg kan også oppstå innvendig på glass , terskel og utføring ved lave temperaturer og høy luftfuktighet inne.
- * Det kan oppstå stor fargeforskjell på glass, dersom glass av ulik type og tykkelse er benyttet.
- * Ingen av ovennevnte tilfeller er reklamasjonsberettiget.
- * Lekkasje i åpne ventiler eller åpent vindu/dør og lekkasjer i forbindelse med spyling med vann er ikke reklamasjonsberettiget.

